

Switch de emergencia



Características

- ✓ Pulsador manual de emergencia. La activación de la alarma es manual. Pulsador universal que se puede instalar en cualquier sistema de alarma o acceso.
- ✓ Clásico pulsador de emergencias, basado en un cristal que se rompe para activar la emergencia.
- ✓ Repuesto de cristal reemplazable no incluido.
- ✓ Al pulsar la alarma, este se queda bloqueado. Se suministra una llave de plástico para el desbloqueo.

ESPECIFICACIONES

Material	Plástico
Tipo de producto	Pulsador de emergencia
Color	Rojo
Dimensiones (aprox.)	Altura: 8.8 cm Anchura: 8.8 cm Profundidad: 5.3 cm
Peso (aprox.)	187 g

* Imágenes referenciales.

** Las características pueden variar por disposición del fabricante.